## パネルワゴン [PMW. PKW. PGW] 指示書作成ワゴン ホワイトボード付ワゴン [PMW-2WB]


# 取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださいましてあり がとうございます。

この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項) について記載しています。ご使用前に、この説明書を よくお読みのうえ正しくお使いください。

また、この製品を末長くご使用いただくために、この 説明書は大切に保存してください。

尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけております が、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談 室までご連絡ください。



お客様相談室 0120-575101 No. 210 03G-A

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、 次の事項を必ず守って下さい。

### △安全上のご注意

場合)は、30kg/段]

1. 製品の等分布耐荷重(全体に均等に物を置いた場合)は、

PMWタイプ 150kg SS-5 200kg PKWタイプ 200kg SS-D1 200kg PGWタイプ 300kg PMW-2WB 150kg [引出しの等分布耐荷重(引出し全面に均等に物を置いた

積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以 上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。

- 2. 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。転倒 や転落事故の原因になります。
- 3. 使用中にネジやパーツのゆるみなどによるガタツキが生じ たときは、締め直して下さい。ゆるんだままで使用してい ますと、変形や破損及び転倒などの原因となります。
- 4. 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使 用しないで下さい。
- 5. 引出し付製品の引出しはゆっくりと引いて下さい。引出し を強く引きますとストッパー破損の原因になり、抜け落ち る恐れがあります。
- 6. 引出し付製品の引出しを引いたまま上から強く押さえたり、 重い物を置いたり、踏台として使用しないで下さい。故障 や事故の原因となります。
- 7. 転倒防止のため、重い物は下段に入れて置いて下さい。また、 引出し付のものは、同時に二つ以上引出さないで下さい。
- 8. 可動部の隙間に指を入れますと、指をはさむ恐れがありま すので絶対に入れないで下さい。
- 9. この製品を設置するときは、必ずキャスターのストッパー をロックして下さい。
- 10. この製品を移動するときは、キャスターのストッパーを解 除して長辺方向に行って下さい。短辺方向に行いますと転 倒の恐れがあります。ただし、床に段差のあるところを移 動するときは、落下や転倒の恐れがありますので注意して 下さい。
- 11. 引出し付製品の引出しを出した状態で移動しないで下さい。 転倒や破損の原因となります。
- 12. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を充分に説明し、 この説明書もお渡し下さい。

#### ◆使用上のご注意

- 1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかると ころでは、故障やサビの原因となりますので使用しないで 下さい。
- 2. 直射日光の当るところや温度・湿度の著しいところでの使 用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
- 3. 製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯の みや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。 変色や変形の原因となります。
- 4. 製品を水に濡れたままにしておきますとサビの原因となり ますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
- 5. 鍵付製品の鍵は盗難防止用ではありませんので、貴重品等 は保管しないで下さい。
- 6. 鍵付製品の鍵を掛けるときは、全ての引出しを確実に閉め て下さい。閉まっていないと鍵は掛かりません。
- 7. 鍵付製品をご使用になる前に鍵番号等は控えて下さい。
- 8. 鍵付製品の鍵を紛失した場合は、鍵番号を確認して、購入 先を通じてご注文下さい。(有料となります。)
- 9. 消耗部品には寿命があります。キャスター部や可動部など に、異常音等(損耗現象)が発生した場合は、購入店へご 相談下さい。
- 10. キャスター等は床面が汚れたり、跡形が残る場合がありま
- 11. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
- 12. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

#### ◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。 汚れが著しい場合は、次の1~3の手順を守って汚れを落とし て下さい。

- 1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下 211
- 2、水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないよう に拭いて下さい。
- 3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取 って下さい。
- ※汚れが落ちない場合は、1~3の作業を繰り返し行って下 さい。
- ※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下 さい。使用しますと表面材の損傷の原因となります。